



FUENTE - Ihr intelligenter Butler in oder an der Wand

Sofort betriebsbereit und intuitiv bedienbar: Die geräuschlose Design-Steuereinheit mit durchgehender Echtglas MultiTouch-Front. FUENTE-Modelle sind als Unter- und Aufputzmodelle verbau- bar, unterstützen soft- und hardwareunabhängig intelligentes Wohnen auf der Basis der profes- sionellen Gebäudeautomation. Zentral steuern Sie z.B. Licht, Beschattung, Ton, Videoüberwach- ung usw. Perfekter Einsatz als Gegensprechanlage mit Webcam, Mikrophon und Stereolautsprecher oder via Internetanschluss als All-in-One-PC mit MultiTouchscreen. Per Sensortaste schalten Sie FUENTE ein und aus. Für die Applikations-Software, Installation und attraktiven Garantieoptionen fragen Sie Ihren Elektroplaner, Systemintegrator oder Installateur.



FUENTE

Betriebsbereite Systemkomponenten für Unterputz-Einbau oder Aufputz-Montage-Variante

Unterputz-Einbaulösung (UP)

Unterputz-Modelle sind speziell für den Einbau in Mauerwerke, Gips- und Holzwände konzipiert (Einbauvorschriften beachten). Die Einbautiefe beträgt 100 mm.

Aufputz-Montagevariante (AP)

Die Aufputz-Modelle mit ultraflachem Design (65mm) sind für die Wandmontage konzipiert, wo die Unterputzvariante (z.B. nachträglicher Einbau) nicht realisierbar ist oder ein Montageort vorgegeben wird.

Vollflächige Glasfront

Echtglas-MultiTouch eingefasst mit feinstem Aluprofil, wahlweise mit

weissem oder schwarzem Blendenfeld passend zu Ihrem Raumambiente. Hinter dem Blendenfeld befindet sich die unsichtbare Technik wie Webcam, Stereolautsprecher, Mikrofon, USB-Anschluss, Ein-/Aus-Sensortaste usw.

Touchscreen Computer

Das Komplettsystem läuft unter Windows Betriebssystem und integriert ist ein lüfterloser, energiesparender Rechner in Industriequalität. Die Anbindung an Ihre Zentraleinheit, Controller, Homeserver usw., erfolgt über Ethernet. FUENTE ist absolut geräuschlos und ist Ihr All-in-One PC an der Wand. Je nach Ihren Anforderungen an FUENTE,

konfiguriert Ihnen ihr Systemintegrator oder Installateur die entsprechende Bedienoberfläche sowie Hard- und Software.

Erhältlich über Ihren lokalen Elektroplaner, Systemintegrator, Haus-techniker oder Installateur.

